



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: PEUGEOT 406 Limousine 2.2

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

1-9

Austausch: Zündkerzen - PEUGEOT 407 SW. Liste der Werkzeuge, die Sie benötigen:



- Hochtemperatur-Zündkerzenfett
- Zündkerzenmuss Nr. 16
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Teleskopmagnet
- Kotflügelschoner

[Werkzeuge kaufen](http://club.auto-doc.ch)

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

2-9

Austausch: Zündkerzen - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Der Austauschprozess ist für alle Zündkerzen identisch.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab - PEUGEOT 407 SW.

Führen Sie den Wechsel in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Öffnen Sie die Haube.

2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3

Entfernen Sie die Clips der Motorabdeckung. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



4

Entfernen Sie die Motorabdeckung. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



Austausch: Zündkerzen - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

3-9

5

Ziehen Sie den Anschluss der Zündspule ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




6

Schrauben Sie die Schrauben der Zündspule ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



7

Entfernen Sie die Zündspule, indem Sie sie direkt nach oben herausziehen.



8

Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.

9

Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Verwenden Sie die Zündkerzenmess # 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

4-9

10

Nehmen Sie die Zündkerzen heraus. Benutzen Sie einen Teleskopmagnet.




11

Tragen Sie eine dünne Schicht eines speziellen Hochtemperatur-Anti-Seize-Schmiermittels auf das Gewinde der neuen Zündkerzen auf.



12

Bauen Sie die neuen Zündkerzen in deren Montagebohrungen ein. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16.



13

Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)  
5-9

Austausch: Zündkerzen - PEUGEOT 407 SW. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermäßiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

14

Montieren Sie die Zündspule.




15

Schrauben Sie die Schrauben der Zündspule fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.



16

Schließen Sie den Anschluss der Zündspule an.



[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)  
6-9

17

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.



Austausch: Zündkerzen - PEUGEOT 407 SW. Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage des Teils, da Sie sonst die Verbindungselemente beschädigen könnten.

18 Bauen Sie die Clips der Motorabdeckung wieder ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



19 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

20 Den Motor abstellen.

21 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

7-9

22

Schließen Sie die Haube.

Gut gemacht!

[Weitere Tutorials ansehen](http://club.auto-doc.ch)

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

8-9

AUTODOC — Top Qualität und preiswerte Autoteile online

[Mobile AUTODOC App: Tolle Angebote und bequemes Einkaufen](http://club.auto-doc.ch)

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Eine große Auswahl an Ersatzteilen für Ihr Auto](http://club.auto-doc.ch)

[Zündkerzen: eine große Auswahl](http://club.auto-doc.ch)

Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.

[club.auto-doc.ch](http://club.auto-doc.ch)

9-9

